



1 Die Kassette öffnen und den Stab an die Seite legen.



2 Die Schrauben für die Seitenabdeckungen lösen.



3 Beide Seitenabdeckungen abnehmen.



4 Die obere Klappe öffnen und das Roll-Up mit Hilfe der Arretierung an der linken Seite lockern (den oberen Hebel drücken).



5 Das Roll-Up kann nun vollständig entrollt werden.



6 Die Klemmleiste nach oben klappen und das Roll-Up vorsichtig rausziehen.



7 Das Roll-Up kann nun auf einem Tisch ausgebreitet und die seitlichen Kapfen entfernt werden.



8 Die obere Klemmleiste mit der mitgelieferten Rakel öffnen und das alte Roll-Up entfernen.